



### Внимание!

Соблюдайте последовательность монтажа!

1. Установите угловой переключатель снизу.
2. Установите средний запор снизу.
3. Сместите цапфы на угловом переключателе и в среднем запоре до упора влево.
4. Установите угловой переключатель сверху.
5. Установите средний запор сверху.
6. Сместите цапфы на угловом переключателе и среднем запоре до упора вправо.
7. Установите многозапорный замок с приводом о ручки.
8. Установите ответные планки по шаблону **793973**

Положение ответных планок	Положение открыто Размеры центра V-цапфы				Положение закрыто Размеры центра V-цапфы			
	A	B	C	D	A1	B1	C1	D1
22/25	353	370	397	370	373	370	377	370
22/27	353	370	497	370	373	370	477	370
18/25	353	525	497	370	373	525	477	370